



INTERRUTTORI STACCABATTERIA

BATTERY MAIN SWITCH



Foto Picture	Codice ordinazione Purchase code	Codice documentale Drawing code	Descrizione	Description
	1107780	13-0028-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 250A CON MANOPOLA	BATTERY MAIN SWITCH 250A WITH HANDLE
	1107779	13-0027-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 250A	MANUAL BATTERY SWITCH 250A
	1091309	13-0002-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 250A CON LEVA METALLICA ESTRAIBILE	BATTERY SWITCH 250A WITH PULLOUT METAL LEVER
	1107781	13-0029-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 100A CON CHIAVE ESTRAIBILE IN PLASTICA ROSSA	BATTERY MAIN SWITCH 100A WITH REMOVABLE KEY IN RED PLASTIC
	1107782	13-0030-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 100A CHIAVE ESTRAIBILE IN PLASTICA ROSSA E ANTIPOLVERE	BATTERY MAIN SWITCH 100A WITH REMOVABLE KEY IN RED PLASTIC AND ANTI-DUST
	1110414	13-0031-0000-01	INTERRUTTORE STACCABATTERIE 250A CON CHIAVE METALLICA ESTRAIBILE	BATTERY MAIN SWITCH 250A WITH REMOVABLE METAL KEY

P/N OLD INTERRUTTORE / SWITCHES	P/N NEW INTERRUTTORE / SWITCHES
1020348 13-001-000-01	1107780 13-0028-0000-01
1020456 13-0438-0000-02	1107779 13-0027-0000-01
1020365 13-002-000-01	1091309 13-0002-0000-01
1020385 13-005-000-01	1107781 13-0029-0000-01
1020389 13-006-000-01	1107782 13-0030-0000-01
1020393 13-007-000-01	1110414 13-0031-0000-01

